

Ateliers Zelij

CREATEURS DE SURFACES

CONSEILS DE POSE CARREAUX DE CIMENT

La technique est similaire à la pose de dalles céramiques ou grès.

Préparer une chape parfaitement nivelée, en béton ou ciment auto-nivellant, réservant 22 mm de hauteur pour coller le carreau ciment.

1 - Laisser bien sécher la chape, sinon l'eau contenue dans la dalle de béton va s'évaporer à travers les carreaux ciment, déposant à sa surface des taches blanches de calcaire. Si le motif choisi est un tapis au style traditionnel, commencer par poser le centre, puis la frise, enfin les carreaux de bordure extérieure et leurs recoupes.

2- Humidifier la face inférieure des carreaux pour faciliter l'adhérence du ciment colle.

3 - Appliquer avec régularité le ciment colle à l'aide d'un peigne à grosses dents. Encoller la chape de sol et la face inférieure du carreau. (Double encollage)

4 - Nivelier parfaitement les carreaux les uns par rapport aux autres, par pressage avec la paume de la main. (Un martelage trop énergique avec un marteau de gomme dure peut fissurer les carreaux). Nous déconseillons totalement la pose des carreaux directement sur une chape de mortier frais, ou sur une couche compactée de ciment-sable. Le résultat sera, très probablement, des dalles mal nivelées, creuses, qui se décolleront et vont se casser avec le temps.

Important: Laisser un joint très fin de 1 ou 2 mm entre chaque carreau de ciment et nivelier soigneusement les carreaux les uns par rapport aux autres. Vous ne pourrez pas les nivelier et polir ultérieurement, comme dans le cas du Marbre. La propreté durant le travail est fondamentale ; nettoyer immédiatement à l'éponge humide les taches et projections de ciment. - Les restes de ciment sec, peintures, etc...qui ne partent pas à la brosse et au savon peuvent s'éliminer avec un papier abrasif à l'eau grain n°160 ou du Scotch Brite.

Remplissage des joints : Remplir le joint à la spatule avec une pâte de ciment joint fluide. Le surplus de pâte doit se nettoyer immédiatement avec un chiffon humide. Ne jamais teinter le ciment joint, le laisser naturel (blanc ou gris) car le pigment en phase liquide se diffuserait dans les carreaux pour les tacher de façon irréversible. Si nécessaire, appliquer un bouche pore spécifique avant le jointement des carreaux ciment (type Weber.Prim Joint).

Pose en extérieur : Nous déclinons toute responsabilité sur une éventuelle dégradation de surface ou décoloration lorsque le traitement spécifique de protection en extérieur n'est pas assuré par un de nos partenaires agréés.