

# Ateliers Zelij

CRÉATEURS DE SURFACES

## CONSEILS DE TRAITEMENT CARREAUX DE CIMENT

**Les traitements s'appliquent sur un sol bien sec (10 jours après la pose).** Après la pose, les carreaux doivent respirer, et toute l'humidité de la dalle et de la pose doit s'évaporer. - Cette évaporation de l'eau du chantier à travers les carreaux ciment peut entraîner le dépôt d'un voile de sels calcaires, blanchâtres. - Ces « taches » blanches s'éliminent par dissolution au lavage à l'eau et en frottant. - Si le traitement imperméabilisant est appliqué de façon trop précoce, il bloquera l'évaporation de l'humidité sous-jacente avec risque de marques

**TRES IMPORTANT : Ne jamais nettoyer les carreaux ciment avec des détergents industriels pour le sol, ni liquides acides / alcalins ou eau de Javel.** Ces agents chimiques agressifs détruiront définitivement vos carreaux (comme ils détruisent le marbre, la pierre calcaire ou le terrazzo).

**Carreaux ciment d'usage intensif :** Sols de Boutiques, Bars, Restaurants. Consulter notre bureau commercial pour des instructions adaptées.

Conseils de traitement et d'entretien :

**1- NETTOYAGE avant traitement :** - Ne jamais utiliser des produits acides et/ou eau de javel. Ils détruiraient complètement le sol. Ecarter les détergents forts pour sol et les savons gras type savon noir. - Le nettoyage des carreaux ciment est le résultat d'un travail mécanique par frottement ou abrasion, et non pas chimique. - Laver à la serpillère ou la brosse douce, avec eau et savon neutre. - Les taches résistantes ou résidus de ciment peuvent s'éliminer par grattage délicat avec du "Scotch Brite" ou papier abrasif à l'eau grain 160. - Rincer abondamment la boue pigmentée produite par l'abrasion - Le passage d'une monobrosse est conseillé pour un nettoyage optimum.

**2- IMPERMEABILISER, bouche-pore:** - Liquides bouche-pores oléofuges et hydrofuges qui pénètrent complètement et ne modifient pas l'aspect mat du carreaux. - Appliquer au pinceau ou à l'éponge en 1 ou 2 couches fines. Ne jamais appliquer en excès, tout le liquide doit pénétrer. Un excès laissera des taches brillantes de bouche-pore sec et des marques de pinceau- Faire un essai préalable sur un carreau non posé pour évaluer le degré d'absorbions du bouche-pore – Nous conseillons l'utilisation de l'hydrofuge oléofuge « Filafob » de la marque FILACHIM en 2 passes à 24h d'intervalle. En complément, il est possible d'appliquer une cire type « Fila Satin » ou « Fila Classic » - Le passage d'une lustreuse en complément de « FilaClassic » donnera un effet brillant.

**3- MAINTENANCE, savon neutre:** - Tout type de détergent neutre pour sols (pas de produit acide/ basique)

Le savon noir est aussi la méthode traditionnelle d'ennoblissement et protection. appliquer et rincer Appliquer uniquement après le traitement des carreaux ciment.